

Ennek a homokórának a lefolyási ideje kb. 3 perc. Ezáltal ideális órának fogmosáshoz vagy tojásfőzéshez.

Anyaglista:

- 1 Nyárfafurnérlap 210 x 100 x 6 mm
- 1 Nyárfafurnérléc 150 x 10 x 6 mm
- 1 Nyárfafurnérlap 70 x 70 x 15 mm
- 1 Homokóra készlet: Üvegtest rögzítővel és alátétkoronggal

Munkafolyamat:

1. Előkészítés: Döntsd el, hogy melyik mintát választod. A két „lány” és „fiú” fej a „manó”-fej helyett használható. Egyszerűen csak a kívánt mintát kivágni és a manófejre ragasztani. Így az egész motívum könnyen átmásolható. Természetesen saját mintát is készíthetsz és használhatsz.
2. Másold át a mintát zsírpapírral vagy golyóstollal átnyomkodva a furnérlapra (A) (210 x 100 x 6 mm). Húzd össze az átnyomkodott vonalakat egy ceruzával majd fűrészeld ki a figura külső vonalait a lombfűrészsel.
3. Készítsd el a minta szerint egy kézi fúróval (fúró, furdancs) a homokóra későbbi rögzítéséhez szükséges furatot. Csiszold át ezután minden sarkot és élet finom csiszolópapírral.
4. Vágd méretre a nyárfafurnérléct (B) (150 x 10 x 6 mm) 2 70 mm-es darabra. Tompíts le mindkét lécdarabot finom csiszolópapírral.
5. Csiszold át az alaplapot (C) (70 x 70 x 15 mm) finom csiszolópapírral.
6. Most rögzítsd az (A) testet a (C) alaplap közepére. Megerősítésnek ragaszd rá mindkét (B) lécet az (A) test elő- és hátoldalára. Rögzítsd le a részeket a ragasztó száradásáig kicsi ragasztócsipeszekkel.
7. A ragasztó száradása után a részek még egyszer átcsiszolhatóak finom csiszolópapírral. Végezetül a munkadarab elkészült a festéshez és alakításhoz. A legjobban ehhez akrilfesték alkalmas.
8. Végül a homokórát szereljük fel. Helyezd rá ehhez a rögzítőt az üvegtestre és dugd át ezt az elkészített furaton. Hátul helyezd rá az alátétkorongok majd a rögzítő mindkét végét hajlítsd meg kifelé.



