

## Anyaqlista:

- 1 Nyárfafurnérlap 220 x 200 x 6 mm
- 1 Lucfenyőléc 500 x 30 x 10 mm
- 2 Spax csavar Ø 3 x 12 mm
- 1 Kültéri hőmérő

## Munkafolyamat:

1. Válassz egyet a különböző minták közül. Természetesen rajzolhatsz egy saját mintát is és azt is használhatod. Másold át a mintát zsírpapírral vagy egy golyóstollal átnyomkodva a furnérlapra. Húzd össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával majd fűrészeld ki a figurát a külső vonal mentén lombfűrészsel.
2. Fúrd elő a bejelölt két lyukat kézi fúróval vagy 3 mm-es fúróval.
3. Csiszold át a kivágott figurát finom csiszolópapírral. Végül kész a munkadarab a festéshez és alakításhoz. Ehhez a legjobban vízálló akrilfesték alkalmas.
4. Csavarozd rá a figurát a 2 Spax csavarral a lucfenyőléc közepének tetejére. Aki szeretné, az előtte bevagdoshatja a léc alját egy fűrészsel. Így a hőmérőt később könnyebben szúrhatjuk a földbe.
5. Most már ráragaszthatod a hőmérőt a figura alá a lucfenyőlécra. Ehhez használj UHU Mindentragasztót. A ragasztónak elegendő száradási idő szükséges. Ehhez helyezd a munkadarabot vízszintes helyzetbe.







