

## Anyaglista:

- 1 tömőfaléc 200 x 50 x 10 mm
- 1 kapilláris hőmérő
- 1 képakasztó/ ragasztófül - papír

## Munkafolyamat:

1. A faléc felületét és éleit egy finom csiszolópapírral tisztára csiszoljuk.
2. A képakasztó ragasztófelületét megnedvesítjük. Ráragasztjuk a faléc hátoldalának felső közepére és hagyjuk jól megszáradni.

TIPP: Ha a képakasztó nem ragadna jól, akkor problémamentesen enyvvvel vagy mindentragasztóval megerősíthetjük.  
Ha a hőmérőt kint is használni szeretnénk, akkor a képakasztót mindenképpen ragasszuk mindentragasztóval rá a lécre.

3. A hőmérőt a falécre ragasszuk. Használjunk UHU mindentragasztót. A ragasztóanyagot megfelelő ideig száradni hagyjuk. A munkadarabot vízszintes helyzetbe fektetjük, míg szárad.
4. A kész fali hőmérőt akrilfestékkel lefestjük. Időjárás és természeti motívumok kimondottan jól találnak hozzá.

