

Anyaglista:

- 1 Fenyőfurnérlap 180 x 120 x 6 mm
- 1 Nyárfafurnérlapocská 100 x 80 x 4 mm
- 1 Képakasztó, papír
- 1 Lemezcsavar 2,9 x 9,5

Munkafolyamat:

Csiszold át egy kicsit a fenyőfurnérlap (180 x 120 x 6 mm) sarkait és peremeit finom csiszolópapírral. Vágd ki a hangulatskálát és ragaszd a lap közepére. A skálát a felragasztás előtt le is festheted vagy egy öntapadó átlátszó fóliával bevonhatod.

Fúrd ki végül a berajzolt lyukat a csavarnak egy $\varnothing 2$ mm-es fúróval.

Másold át a kéz sablonját a kicsi furnérlapocskára (100 x 80 x 4 mm) majd vágd ki a részt lombfűrészsel. Csiszold át a vágási felületet majd fúrd ki a $\varnothing 3$ mm-es lyukat. Fesd le a kezet majd csavarozd rá a lemezcsavarral a skálára.

Végezetül ragaszd a mellékelt képakasztót a fenyőfurnérlap hátuljára.

